

**LISTE DES RACCOURCIS CLAVIER  
CADSOFT ENVISIONEER 5.0  
POUR LES VERSIONS :**

**ESSENTIEL  
PROFESSIONNEL  
CONSTRUCTION BOIS**



# NOTES

L'objectif de ce document est de dresser la liste des raccourcis clavier prédéfinis dans le logiciel CADSOFT Envisioneer 5.0.

Vous pouvez personnaliser les raccourcis clavier depuis le menu Paramètres -> Paramètres du logiciel -> Clavier.

Les différentes commandes du logiciel sont regroupées en deux parties :

- Vue du modèle (Espace de conception 2D/3D)
- Vue de présentation (Espace papier / 2D)

Pour utiliser les raccourcis clavier, tapez au clavier la combinaison de touches associée à la commande que vous souhaitez appeler.

Exemples :

*Dans l'espace de conception 2D/3D, la combinaison de touches associée à la commande « **Coupe 3D dynamique** » est « **C,3** ».*

*Vous devrez donc taper au clavier, une fois sur la touche C puis une fois sur la touche 3.*

*Dans l'espace de présentation, la combinaison de touches associée à la commande « **Gestionnaire de claques** » est « **Ctrl+1** ».*

*Vous devrez donc rester appuyé sur la touche « Ctrl » et taper en même temps sur la touche 1.*

**Attention :** Lorsqu'une combinaison de touches est composée de chiffres, vous devez taper sur les touches situées en haut du clavier et non sur le clavier numérique situé sur la partie droite.

**Note :** Les raccourcis claviers présents dans ce document couvrent les trois versions du logiciel CADSOFT Envisioneer 5.0. Les fonctions liées aux vues de présentation et les fonctions d'Ossature Bois ne sont pas accessibles avec la version ESSENTIEL. Les fonctions liées à l'ossature bois ne sont accessibles qu'avec la version CONSTRUCTION BOIS.

# Vue du modèle

Catégorie	Commande	Racc.	
Accessoires extérieurs	Accessoires extérieurs au sol	<b>A,C,E</b>	
	Accessoires extérieur sur le terrain	<b>A,C,X</b>	
Affichage	Coupe 3D dynamique ...	<b>C,3</b>	
	Filtre d'affichage ...	<b>Ctrl+1</b>	
	Gestionnaire de vues	<b>Ctrl+6</b>	
	Insérer un fichier CAO ...	<b>I,F</b>	
	Insérer une Vue ...	<b>I,V</b>	
	Propriétés de vue ...	<b>Ctrl+7</b>	
Aide	A propos de Envisioneer ...	<b>Q,A</b>	
	Glossaire des termes ...	<b>Q,B</b>	
	Guide de démarrage	<b>Q,C</b>	
	Lancer l'écran d'accueil	<b>Q,D</b>	
Animation	Ajouter un point de contrôle	<b>Q,E</b>	
	Ajouter une marque de Son	<b>Q,F</b>	
	Créer une Animation	<b>Q,G</b>	
	Elever un point de contrôle	<b>Q,H</b>	
	Insérer un chemin ...	<b>Q,I</b>	
	Propriétés de l'animation ...	<b>Q,J</b>	
	Supprimer un point de contrôle	<b>Q,K</b>	
Supprimer une marque de Son	<b>Q,L</b>		
Assistance à la visualisation	Afficher /Cacher les caméras	<b>Shift+Z</b>	
	Afficher /Cacher les repères de coupes	<b>Shift+X</b>	
	Afficher /Cacher les repères d'élévations	<b>Shift+E</b>	
	Afficher/Cacher les trajets d'animation	<b>Shift+S</b>	
Assistants de conception	Aménagement d'une Cuisine ...	<b>Q,N</b>	
	Aménagement d'une salle de bain ...	<b>Q,O</b>	
	Assistant Image Photo ...	<b>Q,P</b>	
	Assistant Objet ...	<b>Q,R</b>	
	Construction d'un Abri ...	<b>Q,S</b>	
	Construction d'une Maison ...	<b>Q,M</b>	
	Construction d'une Terrasse ...	<b>Q,T</b>	
	Construction Etage/Fondations	<b>Q,U</b>	
Balustrades	Balustrade à droite de l'escalier		
	Balustrade à gauche de l'escalier		
	Balustrade au centre de l'escalier		
	Balustrades automatiques		
	Balustrades par saisie des points	<b>B,A,L</b>	
Bibliothèques	Fabricants ...	<b>Q,V</b>	

Catalogues	Exporter format BIM	<b>B,E,M</b>	
	Gestionnaire de catalogue ...	<b>Ctrl+3</b>	
	Importer format BIM	<b>B,I,M</b>	
	Nouveau catalogue ...	<b>C,N</b>	
	Ouvrir un catalogue ...	<b>C,O</b>	
	Propriétés du catalogue ...	<b>C,P</b>	
	Sauvegarder le catalogue	<b>C,S</b>	
	Sauvegarder le catalogue sous		
	Sauver l'élément vers le catalogue	<b>C,V</b>	

Clôtures/Portails	Clôtures	<b>C,L,O</b>	
	Portails	<b>C,L,P</b>	

Commandes de console	Green Building Studio Client (Beta)		
	Learning Center		

Construction	Détails d'angle	<b>D,E</b>	
	Division de pièces	<b>D,V</b>	
	Escaliers/Rampes	<b>E,S</b>	
	Fenêtres	<b>F,F</b>	
	Fenêtres de toit	<b>F,T</b>	
	Murs	<b>M,M</b>	
	Murs par saisie de contour	<b>M,L</b>	
	Ouvertures	<b>O,O</b>	
	Plafond par périmètre		
	Plafond par pièce		
	Plafond par saisie des points	<b>P,N</b>	
	Plancher par périmètre		
	Plancher par pièce		
	Plancher par saisie des points	<b>P,R</b>	
	Portes	<b>P,P</b>	
	Poteaux	<b>P,O</b>	
	Semelle filante associée aux murs	<b>S,F</b>	
	Semelle isolée associée aux poteaux	<b>S,I</b>	
	Semelles filantes par saisie des points		
	Semelles isolées par choix des points		
Surfaces	<b>S,S</b>		
Volets	<b>V,O</b>		

Convertir	Convertir PXF	<b>P,X,F</b>	
	Convertir Ossature => Membres		

Cotation	Cotation alignée	<b>C,T,A</b>	
	Cotation automatique EXTérieure	<b>C,T,E</b>	
	Cotation automatique INTérieure	<b>C,T,I</b>	
	Cotation linéaire	<b>C,T,L</b>	
	Dimensions d'une pièce		
	Style de cotes Courant ...	<b>Ctrl+8</b>	

Dessin	Arc - 3 points	<b>A,A</b>	
	Arc - Départ. Centre. Fin	<b>A,D,C</b>	
	Arc - Départ. Fin. Rayon	<b>A,D,F</b>	
	Cercle - 2 points	<b>C,D</b>	
	Cercle - Centre. rayon	<b>C,C</b>	
	Chaînage maçonné ...		
	Isolation d'ép. constante	<b>I,S,O</b>	
	Isolation d'ép. variable	<b>I,S,V</b>	
	Ligne	<b>L,L</b>	
	Ligne de coupe	<b>L,D,C</b>	
	Polygone hachuré	<b>P,H</b>	
	Rectangle	<b>R,T</b>	
Section de bois	<b>S,B</b>		

Eclairage extérieur	Luminaires extérieurs au sol	<b>L,U,M,S</b>	
	Luminaires extérieurs sur le terrain	<b>L,U,M,X</b>	

Edition	Annuler	<b>Ctrl+Z</b>	
	Désélectionner tout	<b>Ctrl+D</b>	
	Pinceau matières	<b>Shift+P</b>	
	Rétablir	<b>Ctrl+Y</b>	
	Sélection précédente	<b>Ctrl+G</b>	
	Sélectionner Tout	<b>Ctrl+A</b>	
	Sélectionner /Editer	<b>Ctrl+B</b>	

Electricité	Câblage	<b>C,E</b>	
	Eléments électriques	<b>E,L</b>	

Exporter	Autodesk Green Building Studio	<b>X,G,B</b>	
	Configuration de l'export des calques	<b>X,1</b>	
	Dessin 2D	<b>X,2</b>	
	Image 2D	<b>X,I</b>	
	Modèle 3D	<b>X,3</b>	

Fenêtre	Fenêtres en cascade	<b>F,C</b>	
	Fenêtres en mosaïque	<b>F,M</b>	
	Réorganiser les icônes	<b>F,I</b>	

Fichier	Fermer	<b>Ctrl+W</b>	
	Gestionnaire de projets	<b>Ctrl+9</b>	
	Imprimer ...	<b>Ctrl+P</b>	
	Nouveau	<b>Ctrl+N</b>	
	Ouvrir des exemples ...		
	Ouvrir ...	<b>Ctrl+O</b>	
	Quitter	<b>Ctrl+Q</b>	
	Récupérer un projet	<b>R,C</b>	
	Sauvegarder	<b>Ctrl+S</b>	
	Sauvegarder sous ...		
	Sauvegarder Tous		
	Utilitaire d'impression	<b>Ctrl+I</b>	

Filtres d'affichage/sélection	Cacher en cliquant	<b>Shift+Q</b>	
	Isoler en cliquant	<b>Shift+D</b>	
	Restreindre la sélection à	<b>Shift+G</b>	
	Verrouiller en cliquant	<b>Shift+V</b>	

Générer	Afficher un estimatif...	<b>Shift+U</b>	
	Calcul de surfaces par pièce...	<b>C,A,L</b>	
	Calcul de surfaces par saisie de points...	<b>C,A,S</b>	
	Calcul de surfaces/périmètres...	<b>C,A,P</b>	
	Générer un Estimatif...	<b>Ctrl+5</b>	
Guide de démarrage	Quick Start Guide (Imperial)		
	Quick Start Guide (Metric)		
Image	Image du projet...	<b>I,M</b>	
	Objets Photo	<b>I,P</b>	
Importer	Fichier Affinity	<b>I,A</b>	
Intérieurs	Accessoires intérieurs	<b>A,C,I</b>	
	Appareils électro-video	<b>A,P</b>	
	Appareils ménagers	<b>A,M</b>	
	Equipements	<b>E,Q,I</b>	
	Equipements de chauffage	<b>E,Q,C</b>	
	Luminaires intérieur	<b>L,U,M,I</b>	
	Mobilier intérieur	<b>M,O,B</b>	
	Placards	<b>P,C</b>	
	Sanitaires	<b>S,A,N</b>	
Membres	Membres par saisie de points	<b>M,E</b>	
	Membres selon un plan	<b>M,P</b>	
	Portiques	<b>P,T</b>	
Mobilier extérieur	Mobilier extérieur au sol	<b>M,O,X</b>	
	Mobilier extérieur sur le terrain	<b>M,O,E</b>	
Mode d'affichage	Filaire	<b>Shift+F</b>	
	Hachuré	<b>Shift+H</b>	
	Lignes cachées	<b>Shift+C</b>	
	Rendu	<b>Shift+R</b>	
	Rendu et arêtes	<b>Shift+A</b>	
Ossature	Afficher uniquement l'ossature	<b>Shift+M</b>	
	Mode Ossature ACTif/INactif	<b>Shift+W</b>	
	Tout afficher sauf l'ossature	<b>Shift+O</b>	
Outils	Gestionnaire de Plugin ...		
	Infos Élément/Emplacement ...	<b>Shift+I</b>	
	Mesurer	<b>D,I</b>	
Paramètres	Barres d'outils ...		
	Emplacements ...	<b>Ctrl+2</b>	
	Options de dessin ...		
	Options des styles de cotes ...		
	Paramètres du logiciel...	<b>Ctrl+0</b>	
	Styles de cotes ...		
	Styles de textes ...		

Paysage	Arroseurs	<b>A,R</b>	
	Bordures	<b>B,O</b>	
	Equipements extérieurs	<b>E,Q,X</b>	
	Remplissages	<b>R,E,M</b>	
Point de vue	Créer une coupe	<b>X,C</b>	
	Créer une élévation	<b>X,E</b>	
	Placer nouvelle caméra	<b>X,N</b>	
	vue 2D Designer	<b>1</b>	
	vue 2D en plan	<b>2</b>	
	vue 3D ...	<b>3</b>	
Rendu	Rendu 3D Real View	<b>Ctrl+4</b>	
Sons	Associer à un fichier Son ...		
	Jouer un Son		
	Supprimer un Son		
Surfaces	Calcul d'intersections	<b>C,A,X</b>	
Tableaux	Tableau de surfaces ...	<b>T,B,S</b>	
	Tableau des fenêtres ...	<b>T,B,F</b>	
	Tableau des membres ...	<b>T,B,M</b>	
	Tableau des portes ...	<b>T,B,P</b>	
Terrain	Buttes / Trous ...	<b>B,U</b>	
	Chemins	<b>C,H</b>	
	Limite de parcelle	<b>L,I,M</b>	
	Murs de soutènement	<b>M,U</b>	
	Pentes ...	<b>P,E</b>	
	Plate-forme	<b>P,F</b>	
	Revêtements	<b>R,E,V</b>	
	Talus / Tranchées ...	<b>T,R</b>	
Terrasses	Marches de terrasse	<b>M,A,R</b>	
	Terrasses	<b>T,E,R</b>	
Texte	Chercher et remplacer...	<b>Ctrl+H</b>	
	Ligne de rappel. ...	<b>T,L</b>	
	Texte ...	<b>T,X</b>	
Toits	Accessoires de toit...	<b>A,C,T</b>	
	Lucame ...	<b>L,U,C</b>	
	Toit automatique	<b>T,A</b>	
	Toit par saisie des points	<b>T,T</b>	
Végétation	Croissance du végétal...		
	Encyclopédie végétale ...	<b>V,E,G</b>	
	Plantes	<b>V,V</b>	
	Variations saisonnières ...	<b>V,A,R</b>	
Vision Stereo	ACTiver /DESactiver la Vision Stereo	<b>V,S,T</b>	
	Options de la vision Stereo ...		

Zoomer et naviguer	Glisser		
	Marcher autour		
	Pan		
	Regarder autour		
	Réinitialiser la caméra		
	Tourner autour		
	Zoom étendu	Z,E	
	Zoom Ext	Z,M	
	Zoom fenêtre	Z,F	
	Zoom Int		
	Zoom précédent	Z,P	
	Zoom temps réel	Z,T	

# A.Doc

89-91 rue des Chantereines  
93100 MONTREUIL

Tél. : 01 41 72 11 55

Fax. : 01 41 72 11 50

[contact@a-doc.com](mailto:contact@a-doc.com)

[www.a-doc.com](http://www.a-doc.com)

SARL au capital de 11 662, 35 €  
RCS BOBIGNY 380 134 502 (2002B02202)